

CORIOLISS

MANUAL DE LIMPIEZA WIND

LIMPIEZA AUTOMÁTICA:

- 1. Después de 30 horas de uso acumulativo del secador de pelo, la luz LED parpadea durante 20 s, mantenga pulsado el botón de aire frío (1) durante 5 segundos para entrar en la función de limpieza automática durante 10 segundos. Es recomendable quitar la parte trasera del secador (2). No es necesario ejercer presión sobre el botón de aire frío, ya que es un botón electrónico por lo que con una suave pulsación hace su función.
- 2. Cuando la luz blanca parpadee, si no se realiza ninguna acción, dejará de parpadear después de 20s, volverá a funcionar normalmente; cuando encienda el secador la próxima vez, se lo recordará de nuevo, si no hay ninguna operación, recalculará 30 horas y luego se lo recordará.



LIMPIEZA MANUAL

- Después de encender, pulse el botón de aire frío (1) 6 veces en 3 segundos para entrar directamente en el modo de limpieza, volverá al trabajo normal después de 10 segundos. Es recomendable quitar la parte trasera del secador (2).



RECOMENDACIONES:

- Limpiar la esponja que protege el filtro con agua tibia y el filtro metálico con alcohol para eliminar resina y suciedad acumulada (3).
 - Uso profesional:** Limpieza cada semana.
 - Uso particular:** Limpieza cada 15 días.
- RECAMBIO INCLUIDO:** Incluye 1 filtro metálico de repuesto para sustituirlo cuando sea necesario (4).



CORIOLISS

CLEANING MANUAL - WIND

AUTOMATIC SELF-CLEANING:

- 1. After 30 hours of cumulative use of the hair dryer, the LED light flashes for 20 seconds, and press and hold the cool air button (1) for 5 seconds to enter the automatic cleaning function for 10 seconds (2). There is no need to press hard on the cool air button, as it is an electronic button and activates with a gentle press.
- 2. When the white light flashes, if no action is done, it will stop flashing after 20s, it will work normally again, when you turn on the hairdryer next time, it will remind you again, if there is no operation, it will recalculate 30 hours and then remind you.



MANUAL SELF-CLEANING

- After power on, press the cold air button (1) 6 times within 3 seconds to enter the cleaning mode directly, and it will return to normal work after 10 seconds (2).



RECOMMENDATIONS:

- Clean the sponge protecting the filter with warm water and the metal filter with alcohol to remove resins and accumulated dirt (3).
 - Professional use:** Weekly cleaning.
 - Personal use:** Cleaning every 15 days.
- SPARE PART INCLUDED:** Includes 1 replacement metal filter to replace it when necessary (4).

